

Før hendene 3-5 cm under dispenseren og hold i ro til væsken kommer automatisk ut.

Massér inn antibac i hendene i 20-30 sekunder til hendene og håndleddene er godt dekket. Blir ikke hendene godt nok dekket, gjenta prosedyren.

FEILSØKING

- 1 Sjekk at det er strøm i batteriene.
Blått blink ved bruk – alt ok
Rødt blink – bytt batterier
- 2 Sjekk om refill er tom
- 3 Sjekk at tuben på refill er festet i sporet på svart motor
- 4 Tørk av sensor på refill med en spritserviett når refillen byttes
- 5 Sjekk at refill ikke er tett og hette fjernet fra tuben før bruk

